


VUP : Vanne 2 voies à brides avec détente de pression, PN 25 (él.)

Votre atout en matière d'efficacité énergétique


Régulation précise d'une grande fiabilité, c'est l'efficacité

Caractéristiques

- Régulation continue de l'eau froide et de l'eau chaude en circuits fermés, et de la vapeur
- En combinaison avec les servomoteurs AVM 322(S), AVM 234S, AVF 234S et AVN 224S comme appareil de réglage
- Qualité de l'eau selon VDI 2035
- Ne convient pas à l'eau potable
- Vanne avec raccord à brides selon EN 1092-2, joint d'étanchéité forme B
- Vanne de régulation sans graisse silicone, avec compensation de pression, zinguée, vernie en noir
- Courbe caractéristique exponentielle, réglable sur courbe linéaire ou quadratique avec servomoteurs de vanne SUT (SAUTER Universal Technologie)
- Vanne fermée lorsque la tige est enfoncée
- Corps de vanne en fonte sphéroïdale
- Siège, soupape et tige de vanne en acier inox
- Fermeture uniquement contre la pression
- Presse-étoupe sans entretien, en laiton, avec disque PTFE-FKM-PTFE sous pression ressort



VUP040F304



Caractéristiques techniques

Valeurs caractéristiques

Pression nominale	PN 25
Raccordement	Bride selon EN 1092-2, forme B
Courbe caractéristique de la vanne	Exponentielle
Rapport de réglage	> 100:1
Taux de fuite pour Δp_s max.	< 0,05 % de la valeur K_{vs}

Conditions ambiantes admissibles

Température de service ¹⁾	-20...200 °C
Pression de service	Jusqu'à 120 °C, 25 bar Jusqu'à 200 °C, 20 bar

Normes, directives

Homologation	TÜV ID : 6973
--------------	---------------

Aperçu des types

Modèle	Diamètre nominal	Valeur K_{vs}	Course de la vanne	Poids
VUP040F304	DN 40	25 m³/h	14 mm	10 kg
VUP050F304	DN 50	40 m³/h	25 mm	14 kg
VUP065F304	DN 65	63 m³/h	25 mm	18 kg
VUP080F304	DN 80	100 m³/h	25 mm	25,5 kg
VUP100F304	DN 100	160 m³/h	40 mm	36,5 kg
VUP125F304	DN 125	250 m³/h	40 mm	56,5 kg
VUP150F304	DN 150	350 m³/h	40 mm	84,5 kg

Accessoires

Modèle	Description
0372336180	Pièce intermédiaire (nécessaire pour fluide 130...180 °C)
0372336240	Pièce intermédiaire (nécessaire pour fluide 180...200 °C)
0378284100	Chauffage presse-étoupe 230 V~, 15 W pour fluide en dessous de 0 °C
0378284102	Chauffage presse-étoupe 24 V~, 15 W pour fluide en dessous de 0 °C

¹⁾ Températures inférieures à 0 °C : utiliser un chauffage de presse-étoupe ; températures supérieures à 130 °C ou 180 °C : utiliser une pièce intermédiaire (accessoire).
Vanne combinée à AVN 224S : la température de fluide admissible est > 0 °C pour l'application selon DIN EN 14597.



Modèle	Description
0378356001	Paquet de rechange pour presse-étoupe DN 40...80
0378357001	Paquet de rechange pour presse-étoupe DN 100...150

Combinaison VUP et servomoteurs électriques

i *Prestation de garantie : les données techniques et différences de pression indiquées ne sont applicables que lorsque les pièces sont utilisées en combinaison avec des servomoteurs SAUTER. L'utilisation de servomoteurs d'autres fournisseurs annulera toute prestation de garantie.*

i *Définition pour Δp_s : perte de pression max. adm. en cas de panne (rupture de tuyauterie en aval de la vanne), pour laquelle le servomoteur ferme la vanne de façon sûre à l'aide d'un ressort de rappel.*

i *Définition pour Δp_{max} : perte de pression max. adm. en mode de régulation, pour laquelle le servomoteur peut encore ouvrir et fermer la vanne de façon sûre.*

Différences de pression

Servomoteur	AVM322F120 AVM322F122	AVM322SF132	AVM234SF132	AVF234SF132	AVF234SF232	AVN224SF132 AVN224SF232
Poussée	1000 N	1000 N	2500 N	2000 N	2000 N	1100 N
Signal de commande	2/3 pt.	2-/3 pt., 0...10 V, 4...20 mA	2-/3 pt., 0...10 V, 4...20 mA	2-/3 pt., 0...10 V, 4...20 mA	2-/3 pt., 0...10 V, 4...20 mA	2/3 pt., 0...10 V, 4...20 mA
Temps de course DN 40	84/168 s	56/84 s	28/56/84 s	28/56/84 s	28/56/84 s	28/56/84 s
Temps de course DN 50...80	–	–	50/100/150 s	50/100/150 s	50/100/150 s	50/100/150 s
Temps de course DN 100...150	–	–	80/160/240 s	80/160/240 s	80/160/240 s	80/160/240 s

Δp [bar]

Fermant contre la pression	Δp_{max}	Δp_{max}	Δp_{max}	Δp_{max}	Δp_s	Δp_{max}	Δp_s	Δp_{max}	Δp_s
VUP040F304	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
VUP050F304	–	–	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	20,0	25,0
VUP065F304	–	–	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	16,0	17,0
VUP080F304	–	–	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	12,0	15,0
VUP100F304	–	–	25,0	20,0	22,0	20,0	22,0	9,0	12,0
VUP125F304	–	–	19,0	14,0	20,0	14,0	20,0	6,0	6,0
VUP150F304	–	–	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	4,0	4,0


Pas utilisable pour une fermeture avec la pression

 Combinaison avec AVN 224S : avec fonction de sécurité selon DIN EN 14597

Description du fonctionnement

La vanne peut être commandée avec un servomoteur électrique dans la position intermédiaire souhaitée. La vanne se ferme lorsque la tige de la vanne est enfoncée. Il faut veiller au sens du débit sur la vanne. Elles ne doivent être utilisées que dans le sens de fermeture « contre la pression ». Les valeurs caractéristiques d'écoulement correspondent à la norme EN 60534.

Fermeture contre la pression



Ces vannes sont utilisées pour une pression différentielle élevée et grâce à la compensation de pression, il est possible d'utiliser des servomoteurs standard. La tige de la vanne est raccordée automatiquement et fermement à la tige du servomoteur. La soupape de vanne fonctionne comme un piston. En fonction du diamètre nominal, la pression primaire est conduite à l'arrière de la soupape de vanne via deux trous ou plus dans la soupape. Les forces exercées au niveau de la soupape de vanne sont compensées jusqu'au niveau de la surface de la tige de la soupape (surface de la broche). La soupape de vanne décompressée est en outre rendue étanche du côté de la sortie. Seul un très faible débit

se forme dans la zone de détente de pression en raison de cette construction. Le risque que la détente de pression soit perturbée par un encrassement éventuel est ainsi réduit au minimum. Le presse-étoupe est exempt de maintenance. Deux joints plats légèrement coniques sont insérés entre un joint en FKM et un ressort. Le ressort assure la tension permanente des garnitures d'étanchéité, ce qui garantit l'étanchéité par rapport à la tige de la vanne. De plus, une réserve de graisse à la glycérine garantit une lubrification durable de la tige de la vanne. Par ailleurs, la réserve de graisse à la glycérine empêche que des particules présentes dans le fluide n'entrent en contact avec le joint en PTFE.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu uniquement pour l'emploi prévu par le fabricant, décrit à la section « Description du fonctionnement ».

Le respect de la législation relative au produit en fait également partie. Les modifications ou transformations ne sont pas autorisées.

Remarques concernant l'étude de projet et le montage

Les vannes sont combinées aux servomoteurs sans rappel par ressort AVM 322(S) ou AVM 234S ou aux servomoteurs à rappel par ressort AVF 234S ou AVN 224S. Le servomoteur est placé directement sur la vanne et fixé avec des vis. La connexion du servomoteur à la tige de la vanne se fait automatiquement. Les servomoteurs AVM 322(S), AVM 234S et AVF 234S sortent lors de la première mise en service de l'installation et le dispositif de fermeture ferme automatiquement le raccordement à la vanne lorsqu'il a atteint la tige de la vanne. La course de la vanne est également détectée par le servomoteur. Aucun autre réglage n'est requis. La désactivation en fonction de la force dans le servomoteur garantit le minimum de fuites possible. Les servomoteurs SUT permettent de permuter la courbe caractéristique d'exponentielle sur linéaire ou quadratique selon les souhaits.

En cas d'utilisation des servomoteurs AVN 224S, il faut initialiser manuellement le servomoteur. Vous trouverez une description plus précise à ce sujet dans la PDS 51.379 « Initialisation et rétrosignal ».

Données techniques complémentaires

Réglette SAUTER pour le dimensionnement des vannes	P100013496
Manuel technique « Appareils de réglage »	7 000477 001
Valeurs caractéristiques, instructions d'installation, régulation, généralités	Prescriptions EN, DIN, AD, TRD et OLAA en vigueur
Conformité UE : DESP 2014/68/EU Groupe de fluide II, liquide ou pression de la vapeur	
VUP : marquage CE-0035	Catégorie I ou II
VUP ... avec AVN224SF132 : marquage CE-0035	Catégorie IV
Instructions de montage :	
VUP	MV 505963
AVM 322	P100011900
AVM 234S	MV 505919
AVF 234S	MV 505920
AVN 224S	MV 505927
Déclaration matériaux et environnement	MD 56.122

Position de montage

L'appareil de réglage peut être monté dans une position quelconque. Toutefois, la position de montage suspendue n'est pas recommandée. Veillez à ce que des substances telles que condensat ou gouttes d'eau, etc. ne pénètrent pas dans le servomoteur. Si le montage s'effectue à l'horizontale et que le moteur pèse plus de 25 kg, il faut un support que le client doit installer lui-même.

Jusqu'à 130 °C :

- dans une position quelconque, sauf suspendue.

Au-dessus de 130 °C :

- la position de montage horizontale est recommandée pour les températures de fluide supérieures à 130 °C ou 180 °C. Il faut utiliser une pièce intermédiaire adaptée à la température. Mais la pièce intermédiaire peut aussi servir de rallonge afin de sortir de l'isolation tubulaire avec le servomoteur. Afin de protéger le servomoteur des températures élevées, il faut isoler les tuyauteries.

Lors du montage du servomoteur sur la vanne, il faut s'assurer que la soupape sur le siège n'est pas tournée (endommagement de la surface d'étanchéité). L'isolation de la vanne doit s'arrêter à la bride de raccordement du servomoteur.

Utilisation avec de la vapeur

Les vannes peuvent être utilisées pour des applications avec de la vapeur jusqu'à 200 °C avec les mêmes valeurs Δp_{\max} que celles figurant dans les tableaux de combinaisons. Lors de son utilisation, il faut veiller à ce que la course de la vanne ne s'effectue pas principalement dans le tiers inférieur. Dans cette position, il en résulterait une vitesse de débit extrêmement élevée, ce qui réduirait fortement la durée de vie de la vanne.

Utilisation avec de l'eau

Afin d'assurer la rétention des impuretés dans l'eau (p. ex. boulettes de soudure, particules de rouille, etc.) et d'éviter que le joint de la tige ne soit endommagé, nous recommandons le montage de filtres, p. ex. par étage ou par colonne. La directive VDI 2035 définit les exigences relatives à la qualité de l'eau.

En cas d'utilisation d'un additif dans l'eau, la compatibilité des matériaux de la vanne doit être vérifiée avec le fabricant du fluide. La liste des matériaux indiquée ci-dessous peut être utilisée à cette fin. Nous recommandons de choisir une concentration comprise entre 20 % et 55 % en cas d'utilisation de glycol.

Autorisation pour DIN/EN 14597

Les vannes peuvent être utilisées en combinaison avec le servomoteur avec la fonction de secours AVN 224S selon DIN/EN 14597.

Autres remarques concernant le système hydraulique et les bruits dans les installations


Les vannes peuvent être utilisées dans un environnement silencieux. Afin d'éviter le bruit, les différences de pression Δp , tel qu'indiqué ci-dessous, ne doivent pas être dépassées. Ces valeurs sont indiquées comme valeurs recommandées sur l'abaque des pertes de charge. La différence de pression Δp_v est la plus haute pression admissible au niveau de la vanne, indépendamment de la position de la course, afin de limiter le risque de cavitation et d'érosion. Ces valeurs sont indépendantes de la force du servomoteur. La cavitation accélère l'usure et génère du bruit. Afin d'éviter une cavitation, la pression différentielle au niveau de la vanne ne doit pas dépasser la valeur Δp_{crit} :

- $\Delta p_{\text{krit}} = (p_1 - p_v) 0,5$
- p_1 = pression primaire avant la vanne (bar)
- p_v = pression de la vapeur à température de service (bar)

Le calcul s'effectue avec la pression absolue.

Dans le cas d'un rappel par ressort, les valeurs Δp_s représentent simultanément la pression différentielle admissible jusqu'à laquelle le servomoteur assure une fermeture de la vanne en cas d'incident. Étant donné qu'il s'agit d'une fonction de sécurité avec un mouvement « rapide » de la course (au moyen du ressort), cette valeur peut dépasser Δp_{\max} .

Diagramme de débit



Informations complémentaires concernant le modèle

Corps de vanne en fonte sphéroïdale selon EN 1563, code EN-GJS-400-18-LT, numéro de matériau EN-JS 1025 à brides lisses selon EN 1092-2, joint d'étanchéité forme B. Corps de vanne protégé contre la corrosion par une galvanisation noire selon RAL 9005 noir foncé. Recommandation pour la bride à souder selon EN 1092-1. Encombrement selon EN 558-1, série de base 1. Joint plat sur le corps de vanne en matériel sans amiante. Presse-étoupe en laiton avec PTFE/FKM/emballage PTFE tendu par ressort.

Numéros de matériau selon DIN

	N° de matériau DIN	Désignation DIN
Corps de vanne	EN-JS1025	EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Siège de vanne	1.4305	X8CrNiS18-9
Tige de la vanne	1.4305	X8CrNiS18-9
Soupape de vanne	1.4305	X8CrNiS18-9
Presse-étoupe	CW614N	CuZn39Pb3F36
Garniture d'étanchéité de la partie supérieure/corps de vanne		FKM
Joint à gorge		PTFE

Informations détaillées sur les définitions de différence de pression

Δp_v :

Pression différentielle max. admissible sur la vanne pour chaque position de la course, limitée par le niveau sonore et l'érosion.

Cette valeur caractéristique caractérise la vanne comme élément conducteur spécifiquement dans son comportement hydraulique. Le contrôle de la cavitation, de l'érosion et du bruit en résultant permet d'améliorer aussi bien la durée de vie que l'état de fonctionnement.

Δp_{max} :

Pression différentielle max. adm. sur la vanne, pour laquelle le servomoteur peut encore ouvrir et fermer la vanne de façon sûre.

Sont prises en compte : la pression statique et les influences des flux. Cette valeur garantit un mouvement de la course et une fermeture de la vanne sans problème. La valeur Δp_v de la vanne n'est jamais dépassée.

Δp_s :

Pression différentielle max. admissible sur la vanne en cas de défaut (p. ex. absence de tension, pression et température excessives, rupture de tuyauterie) pour laquelle le servomoteur peut fermer la vanne de manière étanche et, le cas échéant, maintenir toute la pression de service contre la pression atmosphérique. Étant donné qu'il s'agit ici d'une fonction de sécurité avec un mouvement « rapide » de la course, Δp_s peut être supérieure à Δp_{max} ou Δp_v . Les interférences des flux survenant ici passeront rapidement et sont d'une importance mineure pour ce mode de fonctionnement.

Pour les vannes 3 voies, les valeurs ne s'appliquent qu'à la voie de régulation.

Δp_{stat} :

Pression de la conduite derrière la vanne. Elle correspond essentiellement à la pression de repos lorsque la pompe est désactivée, générée p. ex. par le niveau du fluide de l'installation, l'accroissement de pression par le réservoir de pression, la pression de la vapeur, etc.

Élimination

Lors de l'élimination, il faut respecter le cadre juridique local actuellement en vigueur.


Vous trouverez des informations complémentaires concernant les matériaux dans la « Déclaration matériaux et environnement » relative à ce produit.

Courbe caractéristique pour les servomoteurs avec positionneurs (uniquement 24 V)

Sur servomoteur AVM 322(S), AVM 234S, AVF 234S ou AVN 224S


Exponentielle/linéaire/quadratique

Réglable avec le commutateur de codage



Plan d'encombrement

[mm]




VUP	DN	c	L	H	k	d	b
040	40	88,5	200	14	110	19 x 4	19
050	50	103,0	230	25	125	19 x 4	19
065	65	104,0	290	25	145	19 x 8	19
080	80	110,0	310	25	160	19 x 8	19
100	100	183,0	350	40	190	23 x 8	19
125	125	202,0	400	40	220	28 x 8	19
150	150	222,0	480	40	250	28 x 8	20

Combinaisons


AVM 322(S)

[mm]




AVM 234S

[mm]




AVF 234S

[mm]




AVN 224S

[mm]



Accessoires

0372336 180
0372336 240



0372336	T (°C)	a (mm)	b (mm)
180	180	69,4	60
240	240	109,4	100

[mm]

0378284 100
0378284 102

